

Jak kupować czajnik? – w pigułce

Wydrukuj i zabierz ze sobą na zakupy!

Pojemność czajnika

Pojemność czajnika (l)	Ilość szklanek (250 ml)	Pojemność (opisowa)	Pojemność (w litrach)	Wielkość gospodarstwa domowego (liczba osób)
0,4	1,6	mała	od 0,4 do 1	1 – 2
0,5	2	średnia	od 1 do 1,7	3 – 5
1	4	duża	powyżej 1,7	powyżej 5
1,7	6,8			
2,3	9,2			

Rodzaj grzałki

Grzałka spiralna wymaga jednorazowo zagotowywania takiej ilości wody, która całkowicie ją zakryje (najczęściej jest to od 0,4 l). **Grzałka płytowa** (ukryta lub zakryta) wymaga jednorazowo zagotowania minimalnej ilości wody (nawet 0,1 l). Specjaliści polecają czajniki z grzałką płytową, zwracając uwagę na mniejsze osadzanie się kamienia niż w grzałkach spiralnych (czyli dłuższą i tańszą żywotność grzałki) oraz mniejszą ilość wody potrzebną do jednorazowego zagotowania.

Moc czajnika

Im wyższa moc czajnika, tym szybciej zagotowana woda i więcej zużytego prądu. **Czajniki z grzałką spiralną** mają moc od 200 W do 2200 W. Czajniki z **grzałką płytową** mają moc od 600 W do 3100 W.

Rodzaj czajnika	Określenie mocy czajnika (W)	Średni czas zagotowania wody (min)
niskowatowy	od 200 do 1500	powyżej 3 – 4
średniowatowy	od 1500 do 2000	do 3 – 4
wysokowatowy	powyżej 2000	poniżej 3 – 4

Budowa

Czajnik może mieć dzbanek z tworzywa sztucznego, stali szlachetnej, szkła lub ceramiki.

Funkcje, wyposażenie

- **Regulacja temperatury** (w zakresie 40–100°C, przydatne dla rodziców z dziećmi, fanów kawy rozpuszczalnej i zielonej herbaty)
- **Sposób nalewania wody** (przez dzióbek, po otwarciu pokrywy)
- **Rodzaj filtra antyosadowego** (od prostej nylonowej siateczki do trójstopniowego filtra)
- **Rodzaj podstawy** (obrotowa, zwykła)
- **Wskaźnik poziomu wody** (najlepiej, jeśli jest na ręczce lub po obu stronach dzbanka, może być też podświetlany)
- **Bezpieczeństwo użytkowania** (lampka kontrolna, podświetlane podstawy, dzbanka czy zmiana koloru dzbanka podczas gotowania, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody, automatyczne wyłączenie czajnika przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywy, funkcja gotowania wody dopiero po zamknięciu pokrywy).